




George Simon Ohm, estudou a corrente elétrica e definiu uma relação entre corrente, tensão e resistência elétricas em um circuito. Foi a partir dessas descobertas que se formulou a Lei de Ohm.








A Lei de Ohm estabelece uma relação entre as grandezas elétricas: tensão (V), corrente (I) e resistência (R) em um circuito.





A Lei de Ohm estabelece uma relação entre as grandezas elétricas: tensão (V), corrente (I) e resistência (R) em um circuito.






Equação da Lei de Ohm

"A intensidade da corrente elétrica em um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à sua resistência."

$$I_{R} = \frac{V}{R}$$





Equação da Lei de Ohm

Sabendo – se duas das três grandezas calcula – se a terceira



Calcular a Intensidade da Corrente





Calcular a Tensão



Calcular a Resistência

$$R = \frac{V}{I}$$



Cálculo

Exemplo - Vamos supor que uma lâmpada utiliza uma alimentação de 6V e tem 120Ω de resistência. Qual o valor da corrente que circula pela lâmpada quando ligada?

Formulando a questão, temos:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{6}{120} = 0.05 A$$



Definição

George Simon Ohm estudou a resistência elétrica do ponto de vista dos elementos que têm influência sobre ela. Então concluiu que a resistência elétrica de um condutor depende fundamentalmente de quatro fatores:

- 1. Material do qual o condutor é feito;
- 2. Comprimento (L) do condutor;
- 3. Área de sua seção transversal (S);
- 4. Temperatura no condutor.



Analise

Para analisar a influência do comprimento do condutor, manteve-se constante o tipo de material, sua temperatura e a área da sessão transversal e variou-se seu comprimento.

S	resistência obtida = R		
S	resistência obtida = 2 R		
S	resistência obtida = 3	3	R

Com isso, verificou-se que a resistência elétrica aumentava ou diminuía na mesma proporção em que aumentava ou diminuía o comprimento do condutor.

Isso significa que: "A resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento do condutor".



Analise 1ª conclusão

"A resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento do condutor".






Analise

Para verificar a influência da seção transversal, foram mantidos constantes o comprimento do condutor, o tipo de material e sua temperatura, variando-se apenas sua seção transversal.



Analise 2ª conclusão


"A resistência elétrica de um condutor é inversamente proporcional à sua área de seção transversal".





Analise

Mantidas as constantes de comprimento, seção transversal e temperatura, variou-se o tipo de material:



Utilizando-se materiais diferentes, verificou-se que não havia relação entre eles. Com o mesmo material, todavia, a resistência elétrica mantinha sempre o mesmo valor.



Analise 3ª conclusão

Utilizando-se materiais diferentes, verificou-se que não havia relação entre eles.

Com o mesmo material, todavia, a resistência elétrica mantinha sempre o mesmo valor.



Resistividade elétrica

Resistividade elétrica é a resistência elétrica específica de um certo condutor com 1 metro de comprimento, 1 mm2 de área de seção transversal, medida em temperatura ambiente constante de 20° C.

A unidade de medida de resistividade é o : mm2/m, representada pela letra grega ρ (lê-se "ro").

Material	ρ (Ω mm²/m) a 20°C
Alumínio	0,027 8
Cobre	0,017 3
Estanho	0,119 5
Ferro	0,122 1
Níquel	0,078 0
Zinco	0,061 5
Chumbo	0,21
Prata	0,30
	•



"A resistência elétrica de um condutor é diretamente proporcional ao produto da resistividade específica pelo seu comprimento, e inversamente proporcional à sua área de seção transversal.

Equação:


$$R = \rho \frac{L}{A}$$



1º Lei de Ohm

Exercícios

No circuito a seguir calcule os valores, segundo a Lei de Ohm.



a)
$$V = 5V$$

$$R = 330\Omega$$

c)
$$V = 30V$$

$$I = 0.18A$$

e)
$$V = 600 \text{ mV}$$

$$R = 48\Omega$$

b)
$$I = 15 \, \text{mA}$$

$$R = 1.2K\Omega$$

d)
$$I = 750 \mu A$$

$$R = 0.68M\Omega$$

f)
$$V = 12V$$


$$I = 1250 \mu A$$



1º Lei de Ohm

Exercícios

No circuito a seguir calcule os valores, segundo a Lei de Ohm.



$$g)V = 5V$$

$$I = 170 \text{ mA}$$

i)
$$V = 60V$$

$$R = 680\Omega$$

h)
$$I = 1,2A$$

$$V = 30V$$

h)
$$I = 300 \mu A$$

$$R = 47k\Omega$$

$$R = 400\Omega$$

$$R = 390k\Omega$$

$$I = 540 \mu A$$



Exercícios

- 2. Resolva os problemas a seguir usando a Lei de Ohm.
- a) Um componente eletrônico absorve uma corrente de 10 mA quando a tensão nos seus terminais é 1,7V. Qual é a resistência do componente?

b) Um alarme eletrônico anti-roubo para automóveis funciona com uma tensão de 12V. Sabendo-se que, enquanto o alarme não é disparado, sua resistência é de 400Ω , Calcule a corrente que circula no aparelho.


c) O mesmo alarme do problema anterior (alimentação 12V), quando disparado, absorve 2A da bateria. Qual é a sua resistência quando disparado?



2º Lei de Ohm

Exercícios

- 2. Responda às seguintes perguntas:
- a) Calcule a seção de um fio de alumínio com resistência de 2Ω e comprimento de 100m.



b) Determine o material que constitui um fio, sabendo-se que seu comprimento é de 150 m, sua seção é de 4 mm $_2$ e sua resistência é de 0,6488 Ω .

c) Qual é o enunciado da Segunda Lei de Ohm?